CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	200 x 140 x 20 mm
Matières :	PEHD rouge
Couleur :	Rouge
Poids moyen : *(liquide + plaque)*	0,4 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL+65°C
Puissance frigorifique :	61,02 kj ou 14,58 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	193,73 kj/kg
T°C optimale pré-conditionnement :	+73°C / 45 mn
T°C restituées :	+65°C (*)
Couleur du bouchon :	Rouge

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaine du froid.



CONDITIONNEMENT

Nb d'unité par carton :	48
Nb d'unité par palette :	1920
Dimension carton :	610 x 410 x 150 mm
Dimension palette :	1200 x 800 x 1650 mm
Poids carton :	20,05 kg
Poids palette :	826,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

Item : 350200+65

Plaque eutectique PL200

+65°C

ERGONOMIE

Bouchon soudé par ultrasons



Coins renforcés

PEHD Rouge

AVANTAGES

. Haute performance en stabilisation thermique,
. Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
. Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
. Idéal pour le transport **à température dirigée au-delà de +63°C**,
. Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
. Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE.

MODE D'EMPLOI

Retrouver le MODE OPÉRATOIRE à la page suivante pour l'utilisation optimale des plaques eutectiques COOL +65°C

© 2017 - Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications et/ou diffusions sont interdites sans l'autorisation expresse de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

MODE OPÉRATOIRE

Item : 350200+65

Plaque eutectique PL200 +65°C



shop on line

MADE IN FRANCE

. Ne pas chauffer la plaque PL200 CHAUDE au-delà de +73°C

. Une fois disposée dans un bac inox ou dans un récipient pouvant la contenir, mettre en chauffe la plaque PL200 CHAUDE dans un four vapeur ou à chaleur tournante.

. Ne pas utiliser de four à micro-onde pour chauffer la plaque PL200 CHAUDE.

. Ne pas mettre au contact d'une flamme, grill ou tout contact direct avec la source de chaleur.

. Chauffer la plaque chaude à +73°C pendant 40 minutes maximum.

. Manipuler la plaque avec précaution en utilisant des gants thermiques.

. Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec votre revendeur.

Mode d'utilisation et recommandations détaillées

CONSEILS D'UTILISATION

Fonction :

La plaque eutectique PL200 CHAUDE restitue la chaleur accumulée pendant son réchauffement jusqu'à son point de fusion **à 63°C**.

Applications :

Dédiée pour les activités des Métiers de Bouche, Traiteurs, livraison à domicile, événementiels nécessitant un transport en liaison chaude.

Avant chaque utilisation, vous devez réchauffer la plaque PL200 CHAUDE.

Pour cela, nous vous recommandons de vous référer au MODE D'UTILISATION ci dessous.

INSTRUCTION

. **Avant chaque utilisation, veuillez prendre connaissance des instructions d'utilisation.**
. **Utilisez et garder hors de la portée des enfants.**
. **Les temperatures élevées nécessaires au fonctionnement de la plaque peuvent causer de sévères brûlures.**
. **Ne pas utiliser la plaque si elle est endommagée.**

Avant chaque utilisation de la plaque PL200 CHAUDE **vous devez vous protéger en portant des gants thermiques**, **des protections au visage et de la partie haute du corps**.

Pendant l'utilisation de la plaque PL200 CHAUDE, **toujours manipuler la plaque avec le bouchon vers le haut**.

Une fois à haute temperature, **la plaque PL200 CHAUDE devient sensible aux chocs** et vous devez toujours **manipuler la plaque avec précaution.**

Comment mettre en chauffe la plaque PL200 CHAUDE :

Dans un four à chaleur tournante pendant 40 minutes maximum.

1) Placer la plaque PL200 CHAUDE dans un bac inox afin d'isoler la plaque en cas d'écoulement accidentel de celle-ci.
2) Pré-chauffer votre four à chaleur tournante à **+73°C maximum**. Vous pouvez également **utiliser une étuve, un four à vapeur, ou le bain marie** pour monter en température la plaque CHAUDE PL200
3) Ne jamais utiliser la fonction "GRILL" ou porter une flamme pour mettre en chauffe la plaque PL200 CHAUDE.

Toujours surveiller l'aspect de votre plaque pendant la chauffe. La manipuler avec précaution en la sortant du four.

Ne pas utiliser la plaque PL200 CHAUDE en contact avec des emballages en polystyrene.

© 2017 - Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes reproductions et/ou modifications et/ou diffusions sont interdites sans l'autorisation expresse de COOL sarl.

COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com